# **AutoCAD LT**

# AutoCAD LT Trainingshandbuch Grundlagen 2016

Leseprobe!



Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung von dieser Seminarunterlage oder von Teilen daraus, sind dem Herausgeber vorbehalten. Kein Teil dieser Arbeit darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Mensch und Maschine Deutschland GmbH Kirchheim / Teck reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Copyright © 2015 by Mensch und Maschine Deutschland GmbH Schülestraße18 D-73230 Kirchheim / Teck Telefon:+49(0)7021/9348820

#### **Hinweis**

Die Übungsdateien zu den einzelnen Kapiteln finden Sie im Downloadbereich der Mensch und Maschine Deutschland GmbH auf der Internetseite www.mum.de.

# Inhaltsverzeichnis

Kapitel	1	15
1 Gru	ndlagen zum Zeichnen	15
1.1	AutoCAD LT-Oberfläche	15
1.1.1	Aliasse bearbeiten	18
1.2	Multifunktionsleiste	19
1.2.1	Multifunktionsleiste verkleinern	20
1.2.2	Registerkarteneinstellungen	22
1.2.3	Gruppeneinstellungen	22
1.2.4	Arbeitsbereiche	23
1.2.5	Befehlsgruppen verschieben	25
1.2.6	Multifunktionsleiste schließen	26
1.2.7	Schnellzugriff-Werkzeugkasten	27
1.3 (	Quickinfo	29
1.3.1	Quickinfo Einstellungen	31
1.3.2	Maussensitive Quickinfo	32
1.4	Titelleiste, BKS / WKS Symbol	34
1.4.1	Titelleiste	34
1.4.2	WKS / BKS Symbol	35
1.4.3	WKS / BKS Symbol Eigenschaften	37
1.4.4	Umgang mit Benutzerkoordinatensystemen	38
1.5 I	Befehlsfenster, Textfenster	39
1.5.1	Einstellung der Größe des Befehlsfensters	39
1.5.2	Aufruf von Befehlsoptionen	40
1.5.3	Eingabeeinstellungen des Befehlsfensters	41
1.5.4	Befehlsaliasse-, AutoKorrektur- und Synonymliste bearbeiten	45
1.5.5	Zuletzt verwendete Befehle aufrufen	47
1.5.6	l extrenster	48
1.6	Statuszeile	49
1.7 I	Maustastenbelegung	50
1.8 I	Befehlseingaben über die Tastatur	51
1.8.1	Hotkeys	54
1.9 I	Kontextmenüs	55
1.9.1	Kontextmenüs	55
1.9.2	Funktionstasten Übersicht	59

Kapitel 2		61
2 Status	szeile	61
2.1 Sta	tuszeile	61
2.1.1	Koordinaten	63
2.1.2	Modellbereich	63
2.1.3	Raster- und Fangmodus	64
2.1.4	Dynamische Eingabe	66
2.1.5	Orthomodus	68
2.1.6	Polare Spur	69
2.1.7	Isometrische Zeichnung	72
2.1.8	Objektfang	73
2.1.9	Objektfangspur	74
2.1.10	Linienstärke	75
2.1.11	Transparenz	76
2.1.12	Wechselnde Auswahl	77
2.1.13	Beschriftungssichtbarkeit	78
2.1.14	Automatische Maßstäbe	78
2.1.15	Beschriftungsmaßstab	78
2.1.16	Arbeitsbereiche	79
2.1.17	Beschriftungsüberwachung	79
2.1.18	Einheiten	81
2.1.19	Schnelleigenschaften	82
2.1.20	Benutzeroberfläche sperren	83
2.1.21	Objekte isolieren/verbergen	84
2.1.22	Hardware Beschleunigung	85
2.1.23	Systemvariablenüberwachung	86
2.1.24	Zuverlässige Autodesk DWG-Datei	89
2.1.25	Vollbild	90

Kapite	3	93
3 Ei	nstieg	93
3.1	Erstellen neuer Zeichnungen	96
3.2	SNEU Befehl	97
3.3	Speichern von Zeichnungen	98
3.3	Speichern unter	98
3.3	3.2 Speichern	101
3.3	Automatisches Speichern	102
3.3	2.4 Zeichnungswiederherstellungsmanager	103
3.3	8.5 Wiederherstellen	104
3.3	6.6 Überprüfen	106
3.4	Zeichnungssicherheit	107
3.4	.1 Digitale Signaturen	107
3.5	Zeichnungen öffnen	108
3.6	Zeichnungsdateien schließen	111
3.7	AutoCAD LT beenden	113

Kapitel	4	115
4 Au	toCAD LT Hilfe	115
4.1	Dateiregisterkarte Start	116
4.1.	1 Register Erstellen	117
4.1.	2 Register Erfahren	120
4.2	AutoCAD LT-Hilfe	123
4.2.	1 Suchen	124
4.2.2	2 Befehle oder Systemvariablen alphabetisch suchen	125
4.2.3	3 Neue und aktualisierte Befehle und Systemvariablen	126
4.2.4	4 Offline-Hilfe und Beispieldateien	127
4.3	Infocenter	128
4.4	Autodesk Application Manager	129
4.5	Direkthilfe	130
4.6	Befehlszeilenhilfe	131
4.7	Befehlssuche	132

Kapitel 5		135
5 Koor	dinaten	135
5.1 Ka	artesische Koordinaten	
5.1.1	Absolute Kartesische Koordinaten	
5.1.2	Relative Kartesische Koordinaten	137
5.1.3	Polare Koordinaten	
5.1.4	Absolute Polar Koordinaten	139
5.1.5	Relative Polar Koordinaten	140

Kapitel 6		145
6 Objek	tfang	145
6.1 Ob	jektfangfunktionen	
6.1.1	Temporärer Spurpunkt	
6.1.2	Fang Von	
6.1.3	Mitte zwischen 2 Punkten	
6.1.4	Punktfilter	147
6.1.5	Fang Endpunkt	
6.1.6	Fang Mittelpunkt	
6.1.7	Fang Schnittpunkt	
6.1.8	Angenommener Schnittpunkt	
6.1.9	Fang Hilfslinie	148
6.1.10	Fang Zentrum	149
6.1.11	Geometrisches Zentrum	149
6.1.12	Fang Quadrant	149
6.1.13	Fang Tangente	149
6.1.14	Fang Lot	149
6.1.15	Fang Parallele	149
6.1.16	Fang Punkt	
6.1.17	Fang Basispunkt	
6.1.18	Fang Nächster Punkt	
6.1.19	Kein Fang	
6.1.20	Objektfang-Einstellungen	150
6.2 Pe	rmanenter Objektfang	151

Kapitel	7	155
7 Tas	schenrechner	155
7.1	Taschenrechner Befehle	156
7.1.1	Löschen	156
7.1.2	2 Protokoll löschen	156
7.1.3	3 Wert in Befehlszeile einfügen	156
7.1.4	Koordinaten ermitteln	156
7.1.5	5 Abstand zwischen zwei Punkten	156
7.1.6	6 Winkel der Linie, definiert durch zwei Punkte	156
7.1.7	7 Schnittpunkt zweier Linien, definiert durch vier Punkte	156
7.2	Zahlenfeld	157
7.3	Wissenschaftlich	157
7.4	Einheitenkonvertierung	158
7.5	Variablen	158

Ka	Kapitel 8			
8	8 Zeichnungsobiekte erzeugen161			
-	8.1	Linie	62	
	8.1.	1 Schließen1	62	
	8.1.	2 Zurück1	62	
	8.1.	3 Weiter1	63	
	8.2	Polylinie1	65	
	8.3	Editieren von Polylinien	67	
	8.3.	.1 Bearbeiten der Scheitelpunkte	69	
	8.4	Polygon1	73	
	8.5	Rechteck1	74	
	8.6	Bogen1	76	
	8.7	Kreis1	77	
	8.8	Ring1	80	
	8.9	Ellipse1	81	
	8.10	Punkt1	83	
	8.10	0.1 Punktstil	84	
	8.11	1 eilen	85	
	8.12	Messen1	86	
	8.13	Revisionswolke	87	
	0.13		09	
Ka	pite	l 919	91	
Ka 9	pite Ste	l 919 euerung der Bildschirmanzeige19	91 91	
Ka 9	pite Ste <sup>9.1</sup>	I 919 euerung der Bildschirmanzeige	91 91 92	
Ka 9	9.1 9.2	I 919 euerung der Bildschirmanzeige	<b>)1</b> )1 92 92	
Ka 9	9.1 9.2 9.3	I 919 euerung der Bildschirmanzeige	<b>)1</b> 91 92 92 93	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4	I 9	<ul> <li><b>)1</b></li> <li><b>)2</b></li> <li><b>)2</b></li> <li><b>)3</b></li> <li><b>)3</b></li> </ul>	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       11         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11	<ul> <li><b>7</b></li> <li><b>91</b></li> <li><b>92</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> </ul>	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       11         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11         Echtzeit Pan       11	<ul> <li><b>1</b></li> <li><b>91</b></li> <li><b>92</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>94</b></li> </ul>	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       11         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11         Echtzeit Pan       11         Zoom Objekt       11	<ul> <li><b>91</b></li> <li><b>92</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>94</b></li> <li><b>94</b></li> </ul>	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       11         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11         Zoom Objekt       11         Zoom Zentrum       11	<ul> <li><b>91</b></li> <li><b>92</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>94</b></li> <li><b>95</b></li> </ul>	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       11         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11         Echtzeit Pan       11         Zoom Objekt       11         Zoom Zentrum       11	<ul> <li><b>91</b></li> <li><b>92</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>94</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>95</b></li> </ul>	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       11         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11         Zoom Objekt       11         Zoom Zentrum       11         Zoom Größer       11         Zoom Kleiner       11	<ul> <li><b>91</b></li> <li><b>92</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>94</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>95</b></li> </ul>	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11	19       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       11         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11         Zoom Objekt       11         Zoom Zentrum       11         Zoom Kleiner       11         Zoom Skalieren       11	<ul> <li><b>91</b></li> <li><b>92</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>94</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>96</b></li> </ul>	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       19         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11         Echtzeit Pan       11         Zoom Objekt       11         Zoom Größer       11         Zoom Kleiner       11         Zoom Skalieren       11         Zoom Dynamisch       11	<ul> <li><b>91</b></li> <li><b>92</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>94</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>96</b></li> <li><b>96</b></li> </ul>	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       19         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11         Zoom Objekt       11         Zoom Zentrum       11         Zoom Größer       11         Zoom Kleiner       11         Zoom Skalieren       11         Zoom Dynamisch       11         Neuzeichnen       11	<ul> <li><b>91</b></li> <li><b>92</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>94</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>96</b></li> <li><b>97</b></li> </ul>	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       11         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Vorher       11         Zoom Vorher       11         Zoom Objekt       11         Zoom Größer       11         Zoom Kleiner       11         Zoom Skalieren       11         Zoom Dynamisch       11         Regenerieren       11	91 92 92 93 93 93 94 95 95 95 96 97 97	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       1         Zoom Fenster       1         Zoom Grenzen       1         Zoom Alles       1         Zoom Vorher       1         Echtzeit Pan       1         Zoom Objekt       1         Zoom Größer       1         Zoom Kleiner       1         Zoom Skalieren       1         Zoom Dynamisch       1         Neuzeichnen       1         Alles Regenerieren       1	<ul> <li><b>91</b></li> <li><b>92</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>93</b></li> <li><b>94</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>95</b></li> <li><b>96</b></li> <li><b>97</b></li> <li><b>98</b></li> </ul>	
Ka 9	<b>pite</b> 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       11         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11         Echtzeit Pan       11         Zoom Objekt       11         Zoom Zentrum       11         Zoom Kleiner       11         Zoom Skalieren       11         Zoom Dynamisch       11         Neuzeichnen       11         Regenerieren       11         Alles Regenerieren       11         Regenauto       11	<b>91</b> 92 93 93 93 94 95 95 96 97 97 98 98	
Ka 9	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17	I 9       19         euerung der Bildschirmanzeige       19         Echtzeit Zoom       11         Zoom Fenster       11         Zoom Grenzen       11         Zoom Alles       11         Zoom Vorher       11         Echtzeit Pan       11         Zoom Objekt       11         Zoom Zentrum       11         Zoom Kleiner       11         Zoom Skalieren       11         Zoom Dynamisch       11         Neuzeichnen       11         Regenerieren       11         Alles Regenerieren       11         Regenauto       11         Benannte Ansichten       11	91 92 93 93 93 94 95 95 96 97 97 98 98 99	

Kapitel 1	0	205
10 MD	I (Multiple Document Interface)	205
10.1	Anzeigen und Wechseln zwischen mehreren Zeichnungen	206
10.2	Öffnen mehrerer Zeichnungen	210
10.3	Ausschneiden / Kopieren / Einfügen	211
10.3.1	Kopieren / Kopieren mit Basispunkt	212
10.3.2	Ausschneiden	212
10.3.3	Einfügen	213
10.4	Zusammenwirkende Befehlsausführung	213
10.5	Ziehen und Ablegen von Objekten	214
10.6	Eigenschaften übertragen	215

Kapite	el 11	219
11	AutoCAD LT Befehle ungeschehen machen	
11.1	Der Befehl Rückgängig	219
11.2	Der Befehl Wiederherstellen	220

Kapitel <sup>•</sup>	12
12 Te	xte
12.1	Textstile erzeugen222
12.2	Texte erzeugen225
12.2.1	Absatztext226
12.2.2	2 Einzeiliger Text
12.3	Übersicht von Textausrichtungen237
12.3.	Einfache Textausrichtungen
12.3.2	2 Kombinierbare Textausrichtung238
12.4	Steuerzeichen239
12.5	Editieren von Texten240
12.5.1	Text und Absatztextbearbeitung
12.5.2	2 Absatztextbearbeitung über die Griffe
12.5.3	3 Textelgenschaften andern
12.6	Suchen und Ersetzen243
12.7	Rechtschreibprüfung244
12.8	Textausrichtung245
12.9	Text Position246
12.10	Text-Skalierung246
12.11	Textnachvorne247
12.12	Zeichnungsreihenfolge249
12.13	Objektfang Punkt bei Absatztexten249

Kapitel 13		251
13 E	rstellen von Tabellen	
13.1	Tabellenstil erzeugen	252
13.2	Tabelle einfügen	258
13.3	Zelleninhalt bearbeiten	
13.4	Zelleneigenschaften	
13.5	Tabelle bearbeiten	

Kapitel 14		271
14	Umgang mit Schriftfeldern	
14.1	Aktualisieren von Schriftfeldern	274
14.2	2 Kontextmenü für Schriftfelder in Texten	275
14.:	3 Schriftfelder in Tabellen	276

Kapitel 15		279
15	Abfragen	
15.1	ID Punkt	
15.2	Auflisten	
15.3	Abstand	
15.4	Radius	
15.5	Winkel	
15.6	Fläche	

Kapitel 16	òò	
16 Arbe	eiten mit Zeichnungsebenen (Layer)	
16.1 L	avereigenschaften-Manager	
16.1.1	Laver Ein / Aus	
16.1.2	Laver Frieren und Tauen	291
16.1.3	Layer Sperren und Entsperren	291
16.1.4	Farbe	292
16.1.5	Linientypen	293
16.1.6	Linienstärke	294
16.1.7	Transparenz	295
16.1.8	Plotstil	
16.1.9	Plot	
16.1.10	Frieren in neuem Ansichtsfenster	
16.1.11	Kontextmenu im Layereigenschaften-Manager	
16.1.12		
16.1.13	Gruppenfilter	
16.1.14	Kontextmenu für Strukturansicht und Listenansicht	
16.1.15	Speichern von Layereinstellungen	
16.1.10	Einstellungen	
10.2 L	ayer-management	
16.3 V	Veitere Layerwerkzeuge	
16.3.1	Layer aus	
16.3.2	Alle Layer aktivieren	
16.3.3	Layer Isolieren	
10.3.4	Isolierung von Layer aumeben	
10.3.3	Alle Lever teven	
10.3.0		
16.3.7	Layer optenerren	
10.0.0		
16.4 C	Javer annassen	
16.5 V	Carborigor Layor	217
1651	In aktuellen Laver ändern	317
16.5.2	Objekte in neuen Laver konjeren	
16.5.2		318
16.5.4	Laver frieren in allen Ansichtsfenster außer Aktuell	318
16.5.5	Layer zusammenführen	319
16.5.6	Layer löschen	319
16.6 Ir	vonLaver ändern	
16.7	averübertragung mit dem $\Delta DC$	201
16.7.1	Layer übertragen	

Kapitel 1732		
17 K	Konstruktionshilfslinien	
17.1	Konstruktionslinie	
17.2	Strahl	

Kapitel 18		329
18	Objektwahl	
18.	1 Objektwahl	
1	8.1.1 Visuelle Effekte	
18.	2 Schnellauswahl	
18.	3 Ähnliche auswählen	
18.4	4 Ausgewähltes hinzufügen	

Kapitel 1	9	345
19 Bea	arbeiten von Zeichnungselementen	
19.1	Löschen	
19.2	Hoppla	
19.3	Kopieren	
19.4	Verschachtelte Objekte kopieren	
19.5	Spiegeln	
19.6	Versetzen	
19.7	Reihe	
19.7.1	Rechteckige Anordnung	352
19.7.2	Polaranordnung	
19.7.3	Pfadanordnung	
19.7.4	Assoziative Anordnungen bearbeiten	
19.8	Schieben (Verschieben)	
19.9	Drehen	
19.10	Ausrichten	
19.11	Skalieren	
19.12	Strecken	
19.13	Stutzen	
19.14	Dehnen	

19.15	An Punkt brechen	384
19.16	Bruch	385
19.17	Verbinden	386
19.18	Umkehren	387
19.19	Fasen	388
19.20	Abrunden	390
19.21	Länge	392
19.22	Ursprung	393
19.23	Doppelte Objekte löschen	394
19.24	Zeichnungsreihenfolge	395
19.25	Objekteigenschaften-Manager (Eigenschaften)	397
19.26	Griffe	401

Kapitel 2	20	405
20 Sc	hraffieren von Flächen	405
20.1	Schraffuren erstellen	406
20.1.1	Gruppe Umgrenzungen	
20.1.2	Gruppe Muster	407
20.1.3	Gruppe Eigenschaften	
20.1.4	Gruppe Ursprung	411
20.1.5	Gruppe Optionen	413
20.1.6	Gruppe Schließen	417
20.1.7	Schraffur-Abstufung	418
20.2	Schraffur bearbeiten	419
20.2.1	Bearbeiten von nicht assoziativen Schraffurobjekten	
20.3	Objektfang für Schraffuren ignorieren	
20.4	Umgrenzung	424
20.5	Abdeckung	

Kapitel 21		427
21 Ers	stellen von Bemaßungsstilen	
21.1	Bemaßungsstile erzeugen	428
21.1.1	Erstellen von neuen Bemaßungsstilen	
21.1.2	Vorhandenen Bemaßungsstil bearbeiten	430
21.1.3	Überschreiben von Bemaßungsstilen	437
21.1.4	Vergleichen von Bemaßungsstilen	438
21.1.5	Aktivieren eines Bemaßungsstils	439
21.2	Bemaßungsstilübertragung mit dem ADC	441
21.2.1	Bemaßungsstile übertragen	442

Kapitel 2	
22 Be	maßung
22.1	Bemaßung
22.2	Linearbemaßung
22.3	Ausgerichtete Bemaßung456
22.4	Winkelbemaßung457
22.5	Bogenlängenbemaßung458
22.6	Radiusbemaßung459
22.7	Durchmesserbemaßung460
22.8	Verkürzte Radiusbemaßung461
22.9	Koordinatenbemaßung462
22.10	Basislinienbemaßung463
22.11	Weiterführende Bemaßung464
22.12	Schnellbemaßung465
22.13	Bemaßungsplatz anpassen466
22.14	Bemaßungsbruch467
22.15	Form - Lagetoleranzen468
22.16	Zentrumsmarkierung469
22.17	Prüfung
22.18	Verkürzt linear471
22.19	Bemaßung bearbeiten472
22.20	Maßtext bearbeiten473
22.21	Bemaßung aktualisieren474
22.22	Überschreiben474
22.23	Editieren der Bemaßung475
22.24	Assoziative Bemaßung477
22.25	Textnachvorne479
22.26	Zeichnungsreihenfolge481

Kapitel 23		483
23 Mu	ılti - Führungslinien	
23.1	Multi - Führungslinien - Stil	484
23.2	Multi - Führungslinie	489
23.3	Führungslinie hinzufügen	490
23.4	Führungslinie entfernen	491
23.5	Multi - Führungslinie ausrichten	492
23.6	Multi - Führungslinie sammeln	493
23.7	Textnachvorne	494
23.8	Zeichnungsreihenfolge	496

Kapitel 2	24	499
24 Pai	ametrisches Zeichnen	499
24.1	Geometrische Abhängigkeiten	500
24.1.1	Abhängigkeiten anzeigen	500
24.1.2	Abhängigkeiten löschen	503
24.2	Bemaßungsabhängigkeiten (Parametrische Bemaßung)	505
24.2.1	Bemaßungsabhängigkeiten anzeigen	506
24.2.2	Parametrische Bemaßungen bearbeiten	507
24.2.3	Bemaßungsdarstellungen	508
24.2.4	Parametermanager	510

Kapitel	25	513
25 PI	otten	513
25.1	Plotten von Zeichnungen	514
25.1.	1 Dialogbox Plotten	514
25.1.	2 Plotvoransicht	515
25.2	Steuerung der Linienstärke und der Plotfarbe	517
25.3	Plotten mit Layerlinienstärken	517
25.4	Plotten mit Plotstilen	
25.4.	1 Plotten mit einer farbabhängigen Plotstiltabelle	518
25.4.	2 Plotten mit einem farbunabhängigen Plotstil	519

# Kapitel 19

# 19 Bearbeiten von Zeichnungselementen

Über folgende Befehle können Sie eine schnelle und präzise Änderung Ihrer Konstruktionsdaten durchführen.

In der Multifunktionsleiste können Sie die Befehle in der Registerkarte **Start** über die Gruppe **Ändern** aufrufen.



#### 19.1 Löschen

```
Multifunktionsleiste: Register Start > Gruppe ÄndernBefehl:LÖSCHEN (_erase) [LÖ]Kontextmenü:Nach Objektwahl > rechte Maustaste > Löschen
```

Mit dem **Löschen** Befehl können beliebige Zeichnungselemente gelöscht werden. Es stehen alle Möglichkeiten der Objektwahl zur Verfügung.

#### 19.2 Hoppla

Wiederherstellen gelöschter Zeichnungsobjekte

Befehl: HOPPLA (\_oops)

Die zuletzt gelöschten Elemente können zu jedem Zeitpunkt wieder zurückgeholt werden. Dieser Befehl muss ausgeführt werden, bevor erneut Elemente gelöscht werden.

#### 19.3 Kopieren

```
OchMultifunktionsleiste: Register Start > Gruppe ÄndernBefehl:KOPIEREN (_copy) [KO]Kontextmenü:Nach Objektwahl > rechte Maustaste ><br/>Auswahl kopieren
```

Der Befehl Kopieren dient zur Vervielfältigung von Zeichnungsobjekten.

Die Verschiebung kann über 2 Punkte ausgelöst werden, Basispunkt angeben oder [Verschiebung/mOdus]<Verschiebung> Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung] <ersten Punkt als Verschiebung verwenden>:

oder der Wert der Verschiebung wird direkt über die Tastatur eingegeben.

Basispunkt angeben oder [Verschiebung/mOdus] <Verschiebung>:V Verschiebung angeben <0.00, 0.00, 0.00>: 50,0

Nachdem die Option **Verschieben** ausgewählt wurde, legt das System automatisch einen Basispunkt fest. Geben Sie dann über eine Absolutkoordinate den Verschiebewert an und bestätigen diesen mittels Return.

Über die Option **Anordnung** erhalten Sie die Möglichkeit, die ausgewählten Objekte Linear mit der Anzahl der angegebenen Kopien zu vervielfältigen.

```
Basispunkt angeben oder [Verschiebung/mOdus] <Verschiebung>:
Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung] <ersten Punkt als Ver-
schiebung verwenden>: A
Anzahl der Elemente in Anordnung eingeben: 5
```

#### Hinweis

Es werden generell mehrfache Kopien erstellt. Wenn keine Kopien mehr benötigt werden, wird der Befehl per Return beendet. Möchte man grundsätzlich nur eine einfache Kopie, kann man dies über die Option *Modus* einstellen.

## Übung

Öffnen Sie die Zeichnung Kopieren.dwg.



#### **19.4** Verschachtelte Objekte kopieren

```
Multifunktionsleiste: Register Start > Gruppe Ändern
Befehl: NKOPIE (_ncopy)
```

Über diesen Befehl erhalten Sie die Möglichkeit aus einem Block, externe Referenz oder einer DGN Datei Objekte in die momentan aktuelle Zeichnung zu kopieren.

Um die zu kopierende Objekte auszuwählen, können Sie diese nur über die Pickbox selektieren.

```
Verschachtelte zu kopierende Objekte wählen oder [Einstellun-
gen]: 1 gefunden 1 Objekt(e) kopiert.
```

Basispunkt angeben oder [Verschiebung/Mehrfach] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung] <ersten Punkt als Verschiebung verwenden>:

#### Hinweis

Über die Option Einstellungen können Sie angeben ob die Objekte Eingefügt oder in die Zeichnung eingebunden werden.

Das Thema Blöcke und externe Referenzen wird in den Unterlagen AutoCAD Blöcke und externe Referenzen der Mensch und Maschine Deutschland GmbH behandelt.

# Übung

Öffnen Sie die Zeichnung *Kopieren1.dwg*. Kopieren Sie nun einen Stuhl aus der Blockreferenz in die aktuelle Zeichnung.



#### 19.5 Spiegeln

Der Befehl **Spiegeln** dient zum Kopieren von Elementen an einer beliebigen Spiegelachse.

Multifunktionsleiste: Register Start > Gruppe Ändern Befehl: SPIEGELN (\_mirror) [SP]

Nach der Objektwahl wird die Spiegelachse über zwei Punkte definiert. Wird an der Xoder Y-Achse gespiegelt, so kann vorteilhaft über den Orthomodus gearbeitet werden. Die zu spiegelnden Objekte können erhalten bleiben (Original + Spiegelbild), oder gelöscht werden (nur Spiegelbild).

#### Hinweis

Wenn die Spiegelachse bereits existiert, darf diese nicht als zu spiegelndes Objekt ausgewählt werden, da sonst doppelte Objekte erstellt werden. Über die Systemvariable **MIRRTEXT** können Sie angeben, ob Texte mitgespiegelt werden oder nicht.

# Übung

Öffnen Sie die Zeichnung **Spiegeln.dwg**. Spiegeln der Ansicht um die Punkte P1 und P2.



Abb.: Grafik

#### 19.6 Versetzen

Multifunktionsleiste: Register Start > Gruppe Ändern Befehl: VERSETZ (\_offset) [VS]

Mit dem Befehl **Versetzen** können Linien/Kreise/Bögen/Polylinien parallel, im gewünschten Abstand oder durch bestimmte Punkte versetzt werden. Hierbei werden parallele Kurvenzüge (Äquidistanten) erzeugt.

Nach dem Befehlsaufruf stehen folgende Optionen zur Verfügung.

- *Abstand angeben:* Geben Sie nach dem Befehlsaufruf einen numerischen Wert für den Abstand ein.
- **Durch punkt:** Geben Sie mittels Objektfängen zwei Punkte an, deren Abstandswert als Versatzwert verwendet wird.
- Löschen: Über diese Optionen können Sie angeben, ob das Quellobjekt gelöscht werden soll.
- *Layer:* Über diese Option können Sie steuern, auf welchem Layer das Versetzte Objekt liegen soll. Zur Auswahl stehen die Möglichkeiten aktueller Layer und Quelllayer.

Wurde ein Abstandswert und ein zu versetzendes Objekt definiert, erhalten Sie noch weitere Optionen zur Verfügung.

- Beenden: Beendet den Befehl Versetzen und kehrt zur Befehlsanfrage zurück.
- *Mehrfach:* Über diese Option müssen Sie *nur einmal* das Quellobjekt auswählen, und können dieses sooft um den eingestellten Wert versetzen, wie Sie möchten.
- *Rückgängig:* Macht den letzten Versatz wieder rückgängig.

#### Hinweis

Verwenden Sie Polylinien, wenn Sie ganze Konturen versetzen müssen. Nur dann ist eine korrekte Eckbildung gewährleistet. Wenn Sie einzelne Liniensegmente versetzen, müssen Sie nachträglich über den Befehl **Abrunden** (R0) die Eckbildung richtig stellen.

#### 19.7 Reihe

Mit dem Befehl **Reihe** können Zeichnungsobjekte mehrfach in einer runden (polaren), rechteckigen oder entlang eines Pfades angeordnet werden. Hierbei werden die späteren Ergebnisse dynamisch am Bildschirm angezeigt. Ebenfalls können Sie innerhalb des Befehls die Messen- und Teilen- Funktion verwenden, um die Objekte an einem Pfad zu vervielfältigen.



Rechteckige Anordnung



#### 19.7.1 Rechteckige Anordnung

```
Multifunktionsleiste: Register Start > Gruppe Ändern
Befehl: REIHERECHTECK (_arrayrect) [RH]
```

Über diesen Befehl können Sie Objekte in Spalten und Zeilen rechteckig anordnen.

Nach dem Befehlsaufruf wählen Sie die Objekte aus, die angeordnet werden sollen. Danach erhalten Sie generell eine dynamische Voransicht der Spalten (X-Richtung) und Zeilen (Y-Richtung) sowie folgende Optionen in der Befehlszeile oder der Multifunktionsleiste zur Verfügung.

Griff zum Ändern der Anordnung auswählen oder [ASsoziativ/Basispunkt/ANzahl/ABstand/Spalten/ZEilen/ Ebenen/beeNden] <beeNden>:

- Griff zum Ändern der Anordnung auswählen: Über die angezeigten Griffe können Sie die Anzahl sowie den Abstand zwischen den Spalten und Zeilen dynamisch am Bildschirm ändern.
- **ASsoziative:** Gibt an, ob Elemente in der Anordnung als assoziative Anordnungselemente oder als unabhängige Objekte erstellt werden.

• *Ja:* Enthält Anordnungselemente in einem einzigen *Anordnungsobjekt*, ähnlich wie ein Block. Auf diese Weise können Sie Änderungen schnell übertragen, indem Sie die Eigenschaften und Quellobjekte der Anordnung bearbeiten.

• **Nein:** Erstellt Anordnungselemente als unabhängige Objekte. Änderungen an einem Element wirken sich nicht auf die anderen Elemente aus.

- **Basispunkt:** Sie können den Basispunkt der Anordnung bearbeiten. Zur Auswahl stehen folgende zwei Möglichkeiten.
  - **Schwerpunkt:** Es wird der Schwerpunkt der ausgewählten Objekte als Basispunkt der Anordnung verwendet.

• **Leitpunkt:** Gibt für assoziative Anordnungen eine gültige Abhängigkeit (oder *Leitpunkt*) auf den Quellobjekten als Basispunkt an. Wenn Sie die Quellobjekte der entstehenden Anordnung bearbeiten, bleibt der Basispunkt der Anordnung koinzident mit dem Leitpunkt der Quellobjekte.

• **ANzahl:** Wurde diese Option angegeben, können Sie die Anzahl der Spalten und Zeilen einzeln festlegen.

- **ABstand:** Wurde diese Option ausgewählt können Sie den Spalten- und den Zeilenabstand über die Tastatur eingeben.
- Spalten: Sie können die Anzahl sowie den Abstand der Spalten bearbeiten.
- ZEilen: Sie können die Anzahl sowie den Abstand der Zeilen bearbeiten.
- *Ebenen:* Geben Sie über diese Option die Anzahl sowie deren Abstand zwischen den Ebenen (Z-Richtung) an.
- beeNden: Der Befehl wird mit den angegebenen Werten beendet.



#### Hinweis

Sie erhalten die zuvor beschriebenen Optionen ebenfalls in der Multifunktionsleiste im Register *Anordnung erstellen* zur Verfügung.

		8845	, → → =				Autodesk AutoC	AD LT 2016 - NICHT RE	GISTRIERTE
LT	Start	Einfügen Beschrifte	en Parametrisch	Ansicht Verwalte	en Ausgabe i	Add-ins A360	Anordnung erstellen	•	
		)))‡ Spalten:	4 f <sub>x</sub> 167.04	$\underset{\pi}{\boxtimes}$ Zeilen:	3 169.49	Ebenen:	1	Salaria and a social transmission of the social transmission of transmi	
Rech	echteckig	l⊖[] []]] Insgesamt:	501.12	∐ Insgesamt:	338.98	😁 Insgesamt:	1		schließen
T	ур	Spalten		Reihen 👻		E	Ebenen	Eigenschaften	Schließen

#### 19.7.2 Polaranordnung

```
Multifunktionsleiste: Register Start > Gruppe Ändern
Befehl: REIHEKREIS (_arraypolar) [RH]
```

Mithilfe des Befehls können Sie Objekte Kreisförmig (polar) anordnen.

Nach dem Befehlsaufruf wählen Sie die Objekte aus, die angeordnet werden sollen und geben den Zentrumspunkt der Anordnung an. Danach erhalten Sie generell eine dynamische Voransicht angezeigt und können über die Befehlszeile oder der Multifunktionsleiste folgende Optionen aufrufen.

```
Griff zum Ändern der Anordnung auswählen oder
[ASsoziativ/Basispunkt/Objekte/Winkel zwischen/Füllwinkel/Zeilen
/Ebenen/objete Drehen/eXit <eXit>:
```

- Griff zum Ändern der Anordnung auswählen: Über die angezeigten Griffe können Sie die Anzahl sowie den Winkel zwischen den Objekten dynamisch am Bildschirm ändern.
- **ASsoziative:** Gibt an, ob Elemente in der Anordnung als assoziative Anordnungselemente oder als unabhängige Objekte erstellt werden.
  - *Ja:* Enthält Anordnungselemente in einem einzigen *Anordnungsobjekt*, ähnlich wie ein Block. Auf diese Weise können Sie Änderungen schnell übertragen, indem Sie die Eigenschaften und Quellobjekte der Anordnung bearbeiten.
  - **Nein:** Erstellt Anordnungselemente als unabhängige Objekte. Änderungen an einem Element wirken sich nicht auf die anderen Elemente aus.
- **Basispunkt:** Sie können den Basispunkt der Anordnung bearbeiten. Zur Auswahl stehen folgende zwei Möglichkeiten.
  - **Schwerpunkt:** Es wird der Schwerpunkt der ausgewählten Objekte als Basispunkt der Anordnung verwendet.

• Leitpunkt: Gibt für assoziative Anordnungen eine gültige Abhängigkeit (oder Leitpunkt) auf den Quellobjekten als Basispunkt an. Wenn Sie die Quellobjekte der entstehenden Anordnung bearbeiten, bleibt der Basispunkt der Anordnung koinzident mit dem Leitpunkt der Quellobjekte. • **Objekte:** Sie können die Anzahl der Objekte in der Anordnung bearbeiten.

• **Ausdruck:** Geben Sie den Wert über eine mathematische Formel oder einer Gleichung an.

• *Winkel zwischen:* Geben Sie den Winkel zwischen den Objekten in der Anordnung an.

• **Ausdruck:** Geben Sie den Wert über eine mathematische Formel oder einer Gleichung an.

• *Füllwinkel:* Geben Sie den Winkel zwischen dem ersten und letztem Element der Anordnung an. Hierbei werden die Objekte mit einem Plus wert gegen den Uhrzeigersinn und mit Minuswerten im Uhrzeigersinn erstellt.

• **Ausdruck:** Geben Sie den Wert über eine mathematische Formel oder einer Gleichung an.

- **Zeilen:** Sie können den Abstand sowie die Anzahl der zu erstellenden Zeilen in der Polaren Anordnung angeben.
  - **Gesamt:** Über diese Option können Sie den Gesamten Zeilenabstand zwischen der ersten und letzten Zeile angeben.
  - **Ausdruck:** Geben Sie den Wert über eine mathematische Formel oder einer Gleichung an.
  - *Inkrementierungshöhe zwischen Zeilen eingeben:* Über diese Optionen können Sie den zu erstellenden Zeilen einen Z-Wert angeben.
- **Ebenen:** Geben Sie über diese Option die Anzahl sowie deren Abstand zwischen den Ebenen (Z-Richtung) an.
- **objekte Drehen:** Geben Sie an, ob die Objekte innerhalb der Anordnung gedreht werden oder nicht.
- *eXit:* Der Befehl wird mit den angegebenen Werten beendet.





Nachfolgend sehen Sie eine Polare Anordnung mit drei Zeilen.

#### Hinweis

Sie erhalten die zuvor beschriebenen Optionen ebenfalls in der Multifunktionsleiste im Register *Anordnung erstellen* zur Verfügung.

	📚 🖥 🜷 🖨 🗧 🔿 🗧 👘 Autodesk AutoCAD LT 2016 - NICHT REGISTRIERTE VERSION 🛛									Reihe1.dwg	
LT Start Ei	infügen Beschrift	en Parametrisch	Ansicht Verwalte	en Ausgabe	Add-ins A360	Anordnung erstellen	•				
	‰ Elemente:	10	₩ Zeilen:	3	∅ <sup>2</sup> <sub>#</sub> Ebenen:	1	\$°0	9°0	000	00	X
	🖉 + Zwischen:	36	$\exists_{\mathbb{I}}$ Zwischen:	26.14	😅 Zwischen:	1	Assoziativ	Basispunkt	Elemente drehen	Richtung	Anordnung
Polar	👍 Füllen:	360	∃I Insgesamt:	52.27	Insgesamt:	1	A33021010V	busispunkt	Elemente di enen	rearrang	schließen
Тур	Elemente		Reihen 👻			Ebenen		Eigenschaften			

#### 19.7.3 Pfadanordnung

```
Multifunktionsleiste: Register Start > Gruppe Ändern
Befehl: REIHEPFAD (_arraypath) [RH]
```

Über diesen Befehl können Sie Objekte entlang von Linien, Polylinien, 3D-Polylinien, Splines, Spiralen, Bögen, Kreisen oder Ellipsen anordnen.

Nach dem Befehlsaufruf wählen Sie die Objekte aus und geben die Pfadkurve an, auf der die Objekte angeordnet werden sollen. Danach erhalten Sie generell eine dynamische Voransicht angezeigt und können über die Befehlszeile oder der Multifunktionsleiste folgende Optionen aufrufen

Griff zum Ändern der Anordnung auswählen oder [ASsoziativ/Methode/Basispunkt/Tangentenrichtung/Objekte/ZEilen/ Ebenen/objete AUsrichten/Z-richtung/eXit <eXit>:

- Griff zum Ändern der Anordnung auswählen: Über die angezeigten Griffe können Sie die Anzahl sowie den Winkel zwischen den Objekten dynamisch am Bildschirm ändern.
- **ASsoziative:** Gibt an, ob Elemente in der Anordnung als assoziative Anordnungselemente oder als unabhängige Objekte erstellt werden.

• Ja: Enthält Anordnungselemente in einem einzigen Anordnungsobjekt, ähnlich wie ein Block. Auf diese Weise können Sie Änderungen schnell übertragen, indem Sie die Eigenschaften und Quellobjekte der Anordnung bearbeiten.

• **Nein:** Erstellt Anordnungselemente als unabhängige Objekte. Änderungen an einem Element wirken sich nicht auf die anderen Elemente aus.

- Methode: Über diese Option geben Sie an, ob die Objekte über die Teilen- oder Messen-Methode auf der Pfadkurve aufgeteilt werden.
  - **Teilen:** Es werden die ausgewählten Elemente mit der angegeben Anzahl gleichmäßig auf der Pfadkurve angeordnet.
  - *Messen:* Es werden die ausgewählten Elemente mit der angegeben Anzahl und einem Abstandswert auf der Pfadkurve angeordnet.

- **Basispunkt:** Sie können den Basispunkt der Anordnung bearbeiten. Zur Auswahl stehen folgende zwei Möglichkeiten.
  - **Schwerpunkt:** Es wird der Schwerpunkt der ausgewählten Objekte als Basispunkt der Anordnung verwendet.

• **Leitpunkt:** Gibt für assoziative Anordnungen eine gültige Abhängigkeit (oder *Leitpunkt*) auf den Quellobjekten als Basispunkt an. Wenn Sie die Quellobjekte der entstehenden Anordnung bearbeiten, bleibt der Basispunkt der Anordnung koinzident mit dem Leitpunkt der Quellobjekte.

- *Tangentenrichtung:* Definieren Sie zwei Punkte zur Ausrichtung mit der Startrichtung des Pfads.
  - **Normal:** Objekte werden so ausgerichtet, dass sie normal zur Startrichtung des Pfads verlaufen.
- **Objekte:** Geben Sie den Abstand zwischen den Objekten an.
  - **aUsdruck:** Geben Sie den Wert über eine mathematische Formel oder einer Gleichung an.
  - **Anzahl von Elementen eingeben:** Geben Sie die Anzahl der Objekte in der Anordnung an.
  - **gesamten Pfad füllen:** Es wird die gesamte Pfadkurve mit dem vorherigen Abstandswert mit Objekten gefüllt.
- **ZEilen:** Sie können die Anzahl sowie den Abstand der zu erstellenden Zeilen in der Anordnung angeben.
  - **Gesamt:** Über diese Option können Sie den Gesamten Zeilenabstand zwischen der ersten und letzten Zeile angeben.
  - **Ausdruck:** Geben Sie den Wert über eine mathematische Formel oder einer Gleichung an.
  - *Inkrementierungshöhe zwischen Zeilen eingeben:* Über diese Optionen können Sie den zu erstellenden Zeilen einen Z-Wert angeben.
- *Ebenen:* Geben Sie über diese Option die Anzahl sowie deren Abstand zwischen den Ebenen (Z-Richtung) an.
- **objekte Ausrichten:** Geben Sie an, ob alle Elemente so ausgerichtet werden sollen, dass sie tangential zur Pfadrichtung verlaufen. Die Ausrichtung erfolgt relativ zur Ausrichtung des ersten Elements.

- **Z-Richtung:** Über diese Option steuern Sie, ob die ursprüngliche Z-Richtung der Elemente beibehalten oder die Elemente entlang eines 3D-Pfads natürlich geneigt werden sollen.
- *eXit:* Der Befehl wird mit den angegebenen Werten beendet.



### Hinweis

Sie erhalten die zuvor beschriebenen Optionen ebenfalls in der Multifunktionsleiste im Register *Anordnung erstellen* zur Verfügung.

A. DB	1005	<i>⊨</i> → <i>− =</i>				Autodesk AutoCA	AD LT 2016 - NICHT F	EGISTRIERT	E VERSIO	N Reihe1.dwg		
LT Start E	infügen Beschrifte	en Parametrisch	Ansicht Verwalte	en Ausgabe Ad	ld-ins A360	Anordnung erstellen	•					
	609 Elemente:	11	≡ Zeilen:	1	€ Ebenen:	1	12 N	69	<u>r</u>		ഹി	$\sim$
E.	ം Zwischen:	31.18	B <sub>I</sub> Zwischen:	31.18	🕮 Zwischen:	1	Assoziativ Basispunk	Tangenten-	Messen	Elemente ausrichten	7-Richtung	Apordoupo
Pfad	ം Insgesamt:	311.81	⊟I Insgesamt:	31.18	Insgesamt:	1	Plasticut busiquin	richtung	*	Elemente dusherteri	2 rearrang	schließen
Тур	Elemente		Reihen 👻		Ebenen		Eigenschaften					Schließen